

Bliv medlem af
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION

Som medlem får du Danmarks bedste og billigste bådforsikring

KONTINGENTER 2016

DFU-klubber: 215 kr./år • DFU-medlemmer af DFU-klubber: 215 kr./år.

Enkeltmedlemmer: 245 kr./år - alle inkl. ansvarsforsikring.

En ansvarsforsikring for båd nr. 2 eller flere både med samme ejer,
koster kun 150 kr./år pr. båd.

Bladabonnement alene: 100 kr./år.

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION



DFU
DIN FRITIDSSEJLERUNION

KONTROL- & HUSKELISTE
for
FRITIDSBÅDE

Sikkerhedsudstyr:

- Redningsveste/livliner
- Bjærgemærs (redningskrans)
- Radio
- Kompas
- Pøs/læsepumpe
- Lækagestoppere
- Reservedele til riggen
- Nødraketter
- Opmærksomhedssignaler
- Brandtæppe/ildslukker
- Drivanker
- Ekstra anker
- Ekstra tovværk
- Håndlygte/batterier
- Reservedele til motor
- Reservepærer (lanterner)
- Håndværktøj
- Wiresaks/nedstryger
- Tågehorn/radarreflektor
- _____

I sæsonen (før man sejler):

- Redningsvest pr. person
- Søkort til sejlområdet, ajourført
- Navigationsudstyr, afprøves
- Lanterner, afprøves
- Brændstofbeholdning, tjekkes
- Reservedunk fyldt op
- Søvventiler åbne
- Kølevandsfilter renses
- Motoren får kølevand
- Motorinstrumenter fungerer
- Læsegrej fungerer
- Div. tabeller ajourført (evt. ny udarbejdes)
- Løst grej og udstyr fastsurret
- Ror/ratsystem fungerer
- Luger, køjer og skylight lukket
- Riggen fungerer
- _____

Sæsonen slut:

- Forsikring dækker i vandet til?
- Bestille tid til optagning
- Olie- og oliefilterskift
- Bukke/vinterstativ, samles/rep.
- Afsætningsklodser af sundt træ
- Hjemtag alle instrumenter
- Mærker på rigdele, afrigning
- _____
- _____

Vinterklargøring:

- Bukke/bådstativ fastlåst
- Mast, rig, spil og beslag rengjort og polishbehandlet
- Skrog, dæk og cockpit spulet, rengjort og vokset
- Sejl eftersat og evt. til rep.
- Motorens ferskvandssystem aftappes eller frostsikres
- Motorens saltvandskøling renses med ferskvand og aftappes
- Afmontere kølevandsrotor
- Aqua-drev afmonteres og hjemtages
- Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen hjemtages
- Bundprop tages ud
- Tømmes for bundvand
- Vandtank tømmes
- Toilet tømmes
- Bådbatteri oplades/hjemtages
- Luftventiler åbnes
- Skabe, bænke, skuffer tømmes
- Alt løst grej hjemtages
- Rengøring indenbords
- Overdækning af båden
- Vintertilsyn og motor håndtørnet
- d. / / / / /
- Nabobåd sikkert afstivet
- _____

Udvendig Skrog:

Revedannelser, kontrol ved:

- Køl/kølbolte
- Ror/rorbeslag
- Stævnør
- Akselbukke
- Søvventiler
- Glasfiberskrogets gelcoat
- Dæksbeslag/skinne

Andre tilsyn:

- Zinkanoder/tilslutninger
- Skrue fastspændt og sikret
- Rorbefæstigelsen i orden
- Lanterner
- _____
- _____

Indvendig Skrog

Revedannelser, kontrol ved:

- Søvventiler
- Rorbrønd
- Stævnør
- Kølbefæstigelser
- Røstjern

Andre tilsyn:

- Slanger (afløb m.m., hele)
- Spændebånd
- Aptering fastspændt (skot, skabe, køjer m.m.)
- Gasinstallation, tæt
- El-installation
- Varmeinstallation
- Køjer/Skylight, tætte
- Luftventiler, tætte
- Bundprop monteret
- Styling
- _____
- _____

Motoren:

- Kilerem hel, opspænding
- Kølevandslanger, hele
- Brændstofslanger, hele
- Spændebåndene
- Motorophænget fastspændt
- (støddæmpergummi helt)
- Sejldrev/gummimanchet, hel
- Aqua-drev/gummibælg, hel
- Olie- og oliefilterskift
- Gearolieskift
- Brændstoffilter skiftes
- Dyser (diesel) trykprøves
- Luftfilter skiftes/rensens
- Stævnørseft/stævnør smøres
- Zinkanode udskiftes
- Ferskvandskøling efterfyldes
- Brændstoftank, tæt, renses
- Bådbatteri, efterfyldt vand, oplades
- Aftapningshaner, smurt, lukket
- Søvventiler, smurt, åbnet
- Kølevandsrotor monteret
- Koblingsflanger fastspændt
- _____
- _____

Båden i vandet:

Motoropstart:

- Brændstofledninger, tætte
- Udstødsrør/slange, tæt
- Kølevandsslange, tæt
- Stævnørseleje, tæt
- Olietryk
- Ladestyrke
- Kølevandstemperatur
- Kølevandets afgang
- Søvventiler, tætte
- _____
- _____